

Климат-контроллер Upronor



NEW Климат-контроллер Upronor C-46

Погодозависимое управление подачей в системах отопления. Может работать совместно с радиоконтроллером Upronor C-56. Состоит из:

- Климат-контроллер C-46,
- Датчик наружной температуры, проводной,
- Датчик температуры подачи, проводной.

Опции:

- Антенна для подключения радиотермостатов,
- Датчик внутренней температуры, проводной,
- Датчик температуры обратки, проводной.

Основные функции:

- Мастер установки обеспечивает легкий и быстрый монтаж и настройку,
- Система быстрого меню дает простой доступ к основным настройкам,
- Интеграция с C-56 через шину, предоставляет доступ к данным C-56,
- Информация о системе, статус Отопление/Охлаждение, режим ECO и т.д. также доступны через шину,
- Автоматическое переключение на летнее/зимнее время,
- ECO/Comfort таймер в климат-контроллере, если отсутствует I-76 в системе,
- Резервное питание для часов в течение 8 ч.,
- Сигнализация при вмешательстве,
- Управление насосом с внутренним предохранителем,
- Поддерживает исполнительные механизмы на 24В, или 0-10В управляемые электроприводы, или насосы с изменяемой скоростью.
- Вход общего назначения для переключения Отопление+Охлаждение или сигнала об обнаружении снега,
- Выход общего назначения для команд Отопление+Охлаждение, команды Осушение или оповещения об ошибке,
- Вход датчика внутренней температуры,
- Вход датчика наружной температуры,
- Вход датчика температуры подачи,
- Вход датчика температуры обратки.

Аксессуары:

Датчик наружной температуры (длина кабеля 5 м), датчик температуры подачи (длина кабеля 4 м), монтажный материал.

Артикул	l [мм]	b [мм]	h [мм]	Наименование	Упаковка	Цена с НДС,	
						Евро/шт	838,26
1047844	174	106	80	Климат-контроллер Upronor C-46	1 шт		

Климат-контроллер Uponor



NEW Климат-контроллер Uponor C-46 расширенный

Погодозависимое управление подачей в системах отопления и охлаждения.
Может работать совместно с радиоконтроллером Uponor C-56.

Состоит из:

- Климат-контроллер C-46,
- Антенна,
- Датчик влажности Uponor H-56, беспроводной,
- Датчик наружной температуры, проводной,
- Датчик температуры подачи, проводной.

Опции:

- Датчик внутренней температуры, проводной,
- Датчик температуры обратки, проводной,
- Возможность подключения дополнительных 5 датчиков влажности Uponor H-56.

Основные функции:

- Мастер установки обеспечивает легкий и быстрый монтаж и настройку,
- Система быстрого меню дает простой доступ к основным настройкам,
- Интеграция с C-56 через шину, предоставляет доступ к данным C-56,
- Информация о системе, статус Отопление/Охлаждение, режим ECO и т.д. также доступны через шину,
- Автоматическое переключение на летнее/зимнее время,
- ECO/Comfort таймер в климат-контроллере, если отсутствует I-76 в системе,
- Резервное питание для часов в течение 8 ч.,
- Сигнализация при вмешательстве,
- Управление насосом с внутренним предохранителем,
- Поддерживает исполнительные механизмы на 24В, или 0-10В управляемые электроприводы, или насосы с изменяемой скоростью.
- Вход общего назначения для переключения Отопление+Охлаждение или сигнала об обнаружении снега,
- Выход общего назначения для команд Отопление+Охлаждение, команды Осушение или оповещения об ошибке,
- Вход датчика внутренней температуры,
- Вход датчика наружной температуры,
- Вход датчика температуры подачи,
- Вход датчика температуры обратки.

Датчик влажности Uponor H-56:


- Беспроводной датчик влажности с индикацией состояния батареек,
- В комплект входят батарейки и монтажный материал,
- Подключается к C-46, оборудованному антенной, или через C-56.

Аксессуары:

Датчик наружной температуры (длина кабеля 5 м), датчик температуры подачи (длина кабеля 4 м), монтажный материал, кабель антенны (длина 3 м).

Артикул	l [мм]	b [мм]	h [мм]	Наименование	Упаковка		Цена с НДС,
							Евро/шт
1047845	174	106	80	Климат-контроллер Uponor C-46 расширенный	1	шт	1051,24


Климат-контроллер Upronor



NEW Датчик влажности Upronor H-56

- Беспроводной датчик влажности с индикацией состояния батареек,
- В комплект входят батарейки и монтажный материал,
- Подключается к С-46, оборудованному антенной, или через С-56.

Артикул	l [мм]	b [мм]	h [мм]	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Евро/шт
1047846	72	72	21	Датчик влажности Upronor H-56	1 шт	104,92



NEW Датчик температуры подачи или обратки Upronor для С-46

- Для подключения напрямую к С-46,
- Датчик с длиной кабеля 4 м,
- Внимание: датчик температуры обратки нужен только для контроля средней температуры.


Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Евро/шт
1047847	Датчик температуры подачи или обратки Upronor для С-46	1 шт	48,50



NEW Датчик наружной или внутренней температуры Upronor для С-46

- Для подключения напрямую к С-46,
- Требуется дополнительный провод для подключения.

Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Евро/шт
1047848	Датчик наружной или внутренней температуры Upronor для С-46	1 шт	67,49



Реле Отопление/Охлаждение Upronor

Для автоматического переключения режима Отопление/Охлаждение от внешнего сигнала.

Артикул	U [В]	l [мм]	b [мм]	h [мм]	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Евро/шт
1000516	24	160	50	95	Реле Отопление/Охлаждение Upronor 24 В	1 шт	114,52
1000517	230	160	50	95	Реле Отопление/Охлаждение Upronor 230 В	1 шт	114,52



NEW Электропривод Upronor 24В

Для установки на смесительном клапане и используется в комбинации с климат-контроллером С-46. Оборудован исполнительным механизмом на 24В. Диапазон сигналов 0-10В. Необходимо внешнее электропитание (например, блок питания Upronor, арт. 1048763).

Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Евро/шт
1002356	Электропривод Upronor 24В с сигналом 0-10В	1 шт	412,78



NEW Блок питания Upronor 230В/24В

Блок питания с Евро-розеткой для электроприводов с сигналом 0-10В.

Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Евро/шт
1048763	Блок питания Upronor 230В/24В для электропривода Upronor 24В	1 шт	21,42